REMERCIEMENTS

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une utilisation correcte prolongera la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

ATTENTION !
Protégez de l'humidité.
Débranchez avant d'ouvrir le boîtier!
Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.
Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit
- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions suivantes.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas, contactez immédiatement votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
ATTENTION !
Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!
Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
Attention:
Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.
L'appareil ne devrait pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.
La fiche au secteur doit seulement être branchée avec une prise de courant adaptée.
Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution !
Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !
Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée au dos de l'appareil.
Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées. Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, ne tirez jamais sur le câble.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie **EUROPSONIC** selon les termes de nos conditions générales de vente.

Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. **EUROPSONIC** sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. **EUROPSONIC** se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.

DESCRIPTIF



1. Commutateur Cassette / MP3
2. Répétition
3. Morceau précédent
4. Morceau suivant
5. Lecture
6. Stop
7. Indicateur cassette
8. Indicateur MP3
9. Indicateur micro sans fil
10. Indicateur batterie chargée
11. Indicateur batterie en charge
12. Indicateur faible batterie
13. Indicateur alimentation
14. Volume cassette
15. Echo
16. Egaliseur
17. Entrée USB
18. Volume microphone
19. Entrée Ligne
20. Entrée Micro
21. Bouton marche/arrêt



Alimentation : AC 230V 50Hz
DC 12V 2A
Puissance : 40 W
HP : 16 cm
Fréquences : VHF
Rapport S/B : 10 dB u V
Dimensions : 250 x 170 x 400 mm
Poids : 4 kg

MODE D'EMPLOI

Recharge batterie

Lorsque le cordon secteur AC est relié à l'appareil, la led de charge va s'allumer si la batterie a besoin d'être chargée. Sinon, elle restera éteinte. De plus en cas de batterie faible, le témoin correspondant va s'allumer.

Si le son n'est pas net et avec des interférences, il faut recharger votre batterie.

Boîtier micro sans fil

Insérez une pile 9V dans le compartiment batterie.



1. Entrée pour micro ou instrument de music
2. Contrôle volume
3. Led d'alimentation
4. Bouton marche/arrêt
5. Clip ceinture

Si le son n'est pas net et avec des interférences, il faut changer votre pile 9V.

Lecteur cassette



La société EUROPSONIC SA apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.